



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6			
Steinschlagschutz Dämpfer Hinterachse			
Nummer:	1470 0008	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

Einbauanleitung 1470 0008

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer/Beschreibung:

1470 0008 Amarok 4-Zyl. und V6 – Steinschlagschutz „Desert“
aus Edelstahl für die beiden Stoßdämpfer der Hinterachse



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6			
Steinschlagschutz Dämpfer Hinterachse			
Nummer:	1470 0008	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.



Stückliste

- 2x Steinschlagschutz für Stoßdämpfer Hinterachse



Anleitung

Heber unter Achskörper stellen,
Stoßdämpferschraube unten lösen und
Steinschlagschutz wie im Bild montieren.



Abstand vom Steinschlagschutz zum
Stoßdämpfer auf 50 mm einstellen.
Untere Stoßdämpferschraubung laut
Werksangabe festziehen.

Achtung: Fahrzeug muss dabei auf dem
Boden stehen.